

Инструкция программирования пульта для привода DOORHAN SHAFT 30

В приводах DOORHAN SHAFT 30 используется плата управления PCB-SH со встроенным радиоприемником. После монтажа привода на ворота и подключения к источнику питания, во встроенный радиоприемник можно записать до 30 пультов дистанционного управления DOORHAN.

Для этого необходимо:

1. При первом включении произвести очистку памяти приемника. После включения питания нажмите и удерживайте кнопку записи пультов «SW2». Индикатор «CODE» загорится постоянным красным светом. Удерживайте кнопку «SW2» нажатой до тех пор пока индикатор «CODE» не погаснет в подтверждение стирания записанных в память кодов.
2. Далее произвести запись пультов DoorHan в приемник. Для записи кода пульта нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «SW2». Индикатор «CODE» загорится постоянным красным светом. Отпустите кнопку «SW2». Выберите на пульте дистанционного управления кнопку, которой впоследствии будете управлять работой привода. Нажмите два раза на выбранную кнопку и красный индикатор «SW2» погаснет, что означает запись кода пульта в приемник.
3. Для записи нескольких пультов повторите процедуру записи кода для каждого пульта. Таким образом, в память приемника можно записать 30 пультов.
4. В отсутствие команд управления выход из режима ожидания кода приемника происходит автоматически через 10 секунд простоя. При отключении блока управления от сети запрограммированные данные сохраняются в памяти.

Инструкция программирования пульта для приемника DOORHAN DHRE2

Память приемника рассчитана на запоминание до 115 пультов. Для начала процедуры производитель рекомендует сделать полную очистку памяти приемника. Для одновременного удаления всех пультов нажмите и удерживайте кнопку «SW1» или «SW2» 10 секунд. Индикатор LED1 будет мигать 10 секунд, затем потухнет на 2 секунды и снова дважды мигнет в подтверждение стирания записанных в память кодов.

Для записи одного пульта нажмите и удерживайте в течении 3 секунд кнопку «SW1» на плате радиоприемника - для настройки электропривода, подключенного к выходу CH1, или «SW2» - для настройки электропривода, подключенного к выходу CH2, при этом загорится индикатор LED1.

1. После нажмите необходимую кнопку на пульте ДУ на 2-3 секунды. Внимание! После проведения процедуры в память приемника записывается одна кнопка.
2. Для записи остальных пультов выполните процедуру ещё раз.

Ссылка на видео по привязке пульта:

<https://www.youtube.com/watch?v=kSBp9PiOo-E>

Инструкция программирования пульта для привода DOORHAN SWING

В приводах DOORHAN SWING используется плата управления PCB-SW со встроенным радиоприемником или без. В случае платы управления PCB-SW без встроенного радиоприемника, используется внешний приемник DHRE-2, программирование внешнего приемника DHRE-2 описано отдельно.

Для записи дополнительного пульта необходимо:

1. Нажать и удерживать кнопку «R».
2. Отпустить после того, как на дисплее появятся два нуля «00».
3. Выберите на пульте управления кнопку, которой впоследствии будете управлять работой блока, и нажмите ее два раза. Раздастся короткий звуковой сигнал, что означает успешную запись пульта в память приемника, на дисплее отобразится количество записанных в приемник пультов.
4. Дождитесь автоматического выхода в рабочий режим (10 сек). Для записи нескольких пультов повторите процедуру записи кода для каждого пульта. Таким образом, в память приемника можно записать до 60 пультов.

При переполнении памяти приемника раздастся 3 длинных звуковых сигнала.

При отключении блока управления от сети запрограммированные данные сохраняются в памяти.

При наличии рабочего, ранее записанного в память блока управления пульта, возможно дистанционное программирование дополнительных пультов.

Для этого пункты 1-4 необходимо выполнить в пяти секундном интервале:

1. Нажать и удерживать кнопку номер 2 (см. рисунок) запрограммированного пульта.
2. Не отпуская нажатую кнопку 2, нажать и удерживать кнопку 1.
3. Отпустить зажатые кнопки.
4. Нажать запрограммированную кнопку пульта (кнопка которая открывает ворота), приемник войдет в режим программирование пультов.
5. На новом пульте управления дважды нажать на кнопку, которой впоследствии будете управлять приводом. Раздастся короткий звуковой сигнал, что означает успешную запись пульта в память приемника.



Примечание:

- Программирование пультов необходимо выполнять в радиусе действия приемника электропривода.
- Номер кнопки можно определить по точкам на корпусе пульта.

Инструкция программирования пульта для привода DOORHAN BARRIER

Программирование пультов возможно двумя способами. Максимально возможное количество запрограммированных пультов - 60 штук.

При наличии доступа к плате управления, программирование дополнительного пульта используется кнопка CODE расположенная на плате управления шлагбаума.

Запись пультов DoorHan в приемник.

1. Для записи пультов нажмите и удерживайте в течение 3 сек. кнопку записи пультов (CODE). На плате управления горит постоянным светом индикатор «А», заморгает сигнальная лампа (если подключена) в течение 10 сек.
2. Во время горения индикатора «А» на плате управления, **дважды** нажмите выбранную кнопку на пульте (которой впоследствии вы хотите управлять работой шлагбаума).
3. Индикатор «В» моргнет один раз и погаснет, что означает успешную запись кода пульта в память приемника, сигнальная лампа и индикатор «А» погаснут.
4. Для настройки нескольких пультов повторите процедуру записи для каждого нового пульта.
5. При переполнении памяти приемника индикатор «В» моргнет три раза.

Удаленное программирование пультов Doorhan Barrier Pro (выполняется рядом со шлагбаумом, без доступа к блоку управления).

Пункты 1-4 необходимо выполнить в пяти секундном интервале:

1. Нажать и удерживать кнопку 2 (см. рисунок) запрограммированного пульта.
2. Не отпуская нажатую кнопку 2, нажать и удерживать кнопку 1.
3. Отпустить зажатые кнопки.
4. Нажать запрограммированную кнопку пульта, приемник войдет в режим программирование пультов (заморгает сигнальная лампа, если установлена).

Примечание: После входа в режим программирования запись пульта возможна в течении 10 сек., по истечении 10 сек., приемник выйдет из режима программирования.

5. На новом пульте управления дважды нажать на кнопку, которой впоследствии будете управлять работой шлагбаума, (сигнальная лампа погаснет, если установлена).

Номера кнопок на пультах Дорхан



Инструкция программирования пульта к блоку управления SE-750(1200)

Для начала процедуры производитель рекомендует сделать полную очистку памяти приемника - зажать клавишу R, на табло высветится цифра ноль, нужно держать R пока не пропадет с табло цифра ноль - после этого все ранее записанные коды в памяти устройства будут удалены.

Для привязки кнопки на пульте нужно нажать на клавишу R, на табло появится ноль и потухнет, нажимаем два раза на нужную клавишу на пульте. Все остальные кнопки привязываются аналогично.