

Привязку пульта Nice легко осуществить используя второй пульт Nice, который прописан к блоку управления электропривода. В процессе процедуры программирования функции одного пульта перейдут другому.

Важное условие: привязка пульта необходимо осуществлять в 50-ти метрах от основного устройства (ворот, шлагбаума).

1. Подаем сигнал необходимой кнопкой нового пульта в течении пяти секунд
2. Подаем сигнал кнопкой старого пульта три раза по одной секунде
3. Подаем сигнал необходимой кнопкой нового пульта один раз
4. Выжидаем пятнадцать секунд

Ссылка на видео по привязке пульта:

<https://www.youtube.com/watch?v=q0Rwyic5Plw>